

Multiple Colors Available, Match Your Style

# 小精灵遥控器快速入门手册

**SMART**

Compact Color  
Screen  
ELRS  
Transmitter

Full  
function  
small  
size  
radio



陨石灰

学院白

猛男粉

阳光黄

马油绿

迈阿蓝

魔法紫


**JumperTX**

## Brief introduction

### 简介




## 菜单I




- 1, 长按“O”进入菜单, 左侧上下左右键选择菜单, 通过“+”, “-”键改变设置。”O“键为确认, ”×“键为退出。  
长按“×”键, 可以进入飞控切换菜单

## 舵量设置




- 2, 长按“O”键, 进入舵量设置: 再次按下“O”, 可以切换正反舵; “+”, “-”键可以改变行程。”×“为退出键  
长按“X”键, 可以进入通道映射, 左侧”上下左右“键, 可以选择需要映射的通道; “+”, “-”键可以切换输入源。”×“为退出键

## 混控选择



3, 长按“O”键, 进入混控设置: 左侧”上下左右“键, 可以设置CH1-CH4的正反舵和舵量, 再次按下“O”, 可以切换正反舵; “+”、“-”键可以改变行程。”×“为退出键

## 系统菜单



4, 根据需要设置。

注意: “闲置报警”一旦开启, 遥控器将在“报警时间”到达后自动关机!

注意: “遥控报警”一旦开启, 遥控器将在电压低于“报警电压”后自动关机!

如有其他更改, 请关注我们的官方信息